

Návod na montáž blatníků

Přední

Přední blatník je vyroben z polykarbonátové folie opatřené lepidlem 3M. Před stažením ochranné pásky blatník přiměřte ke krku rámu koloběžky, případně zkraťte (pro K5 a K6 je prodáváme jednu velikost). Před lepením neodstraňujte celou ochrannou pásku ale jen 1-2 cm na horním konci. Blatník přiložte ze spodní strany krku a pečlivě jej vystředte a zarovnejte spodní hranu s hranou rámu. Teprve poté přilepte horní část blatníku k rámu. Postupně snímejte ochrannou pásku a za stále kontroly polohy nalepujte blatník z vrchu dolů. Po řádném přitlačení je koloběžka s blatníkem připravena k okamžitému použití. Protože lepidlo k dokonalému vytvrzení potřebuje 24 hodin je lépe v této době lepený spoj mechanicky nezatěžovat. Životnost blatníku je téměř neomezená.

Zadní

Zadní blatník dodáváme ve smontovaném stavu se všemi potřebnými šrouby a maticemi. Nejprve demontujte z koloběžky tvarovaný chránič paty a na jeho místo dejte předmontovanou sestavu blatníku a plochého chrániče. K upevnění použijte původní spojovací materiál stejným způsobem jako u předchozího chrániče. Dále upevněte drátěnou vzpěru na horní stranu zadní stavby rámu. Přiložené šrouby montujte z vrchu, podložky a matice zespod. Po utažení všech spojů je třeba přihnout vzpěru a chránič tak aby o sestavu blatníku nedrhlo kolo nebo brzda. Nepoužívejte jiný spojovací materiál, můžete dojít k poškození rámu. Blatník má omezenou životnost v závislosti na způsobu užívání (typ povrchu, množství nečistot).